

Läs innan användning

För utbildade användare över 18 år



Klipp- och bockmaskin, batteridrivna.PSI

▶ Hikoki VB 3616DA

Stopp/Nödstopp

▶ Släpp ON/OFF-brytaren. Ta ur batteriet.

Kontrollera före start

- ▶ Strömbrytaren: i OFF-läge när elen ansluts.
- ▶ Skär, skydd och tillbehör: av rätt typ, oskadade och riktigt monterade.
- ▶ Vid kapning: någon av reaktionsstopparna, ska vara fasthakad i armeringsjärnet.



Skyddsfunktioner

▶ Funktionsknapp för retur vid fastkörning

Användningsområde

▶ Klippning och bockning av armeringsjärn upp till 16mm

Start

▶ Anslut batteriet, tryck på ON/OFF- brytaren.

Tillsyn/Inspektion

- ▶ Stäng av maskinen och bryt elanslutningen före all tillsyn/inspektion.
- ▶ Rör inte skären förrän de svalnat.
- ▶ Håll maskinen ren.

Säker användning/Risikanalyt

- ▶ Håll händerna borta från kap-/bockningsområdet.
- ▶ Skärskyddet ska vara stängt när inte kapningsarbete utförs.
- ▶ Montera om möjligt fast maskinen på arbetsbänken för ökad säkerhet vid bockning.
- ▶ Stången som ska bockas skall vara minst 200 mm längre än bockningslängden.
- ▶ Handhållna maskiner får inte användas i stationär drift.
- ▶ Stäng alltid av maskinen innan du lämnar den.

Ergonomi

- ▶ Stå stadigt.
- ▶ Undvik att arbeta med böjd, vriden eller sträckt kroppsställning.



Buller



Klämrisk



Vibrationer

Buller

▶ 88,5 db(A) ljudtryck - 94 db(A) ljudeffekt

Vibrationer

- ▶ 3D-värde hand-/armvibrationer: < 2.5 m/s²
- ▶ Arbetstid insats: ca 08:00 h
- ▶ Arbetstid gräns: ca 08:00 h
- ▶ Vibrationer ökar risken för hörselskador, vita fingrar, samt nerv- och muskelpåverkan.



0.2 Poäng per minut

Insats: Max 100 poäng per dag

Gräns: Max 400 poäng per dag

Tekniska data

- ▶ Drift: Multivolt-batteri 36V
- ▶ Max ståldimension: 16 mm
- ▶ Max stålqualität: KS500
- ▶ Vikt: 19,2 kg
- ▶ Effekt: 1080 W

OBS! PSI Personlig säkerhetsintroduktion är ett komplement till, och ersätter inte, tillverkarens manual enligt 2006/42/EG. Framtagen av Swedish Rental i samarbete med Hikoki Power Tools Sweden AB.