

## Läs innan användning

För utbildade användare över 18 år



## Spikverktyg, för stift och dyckert, batteridrivet

- ▶ Hikoki NT 1850DBSL

## Stopp/Nödstopp

- ▶ Släpp brytaren, koppla ifrån batteriet

## Kontrollera före start

- ▶ Friskjutningsspärren ska kontrolleras varje dag innan magasinet laddas.
- ▶ Spikmagasin: oskadat. Spik: rätt vinkel och längd.
- ▶ Strömbrytaren: i OFF-läge när batteriet ansluts.



## Skyddsfunktioner

- ▶ Enkel- och serieskottsfunktion, dubbelverkande avtryckarsystem.

## Användningsområde

- ▶ Trä

## Start

- ▶ Anslut batteri, tryck på verktygets ON/OFF-knapp. Tryck in nosdelen mot materialet, tryck in brytaren.

## Tillsyn/Inspektion

- ▶ Stäng av maskinen och ta ut batteriet före all tillsyn/inspektion.
- ▶ Håll maskinen ren.

## Säker användning/Risikanalyt

- ▶ Sätt upp varningsskyltar. Säkra arbetsområdet.
- ▶ Förflytta dig inte med avtryckaren intryckt.
- ▶ Undvik inskjutning nära kanter.
- ▶ Avlägsna panelskydd vid skråskjutning.
- ▶ Rikta aldrig maskinen mot någon levande varelse.
- ▶ Stäng alltid av maskinen innan du lämnar den.

## Ergonomi

- ▶ Håll maskinen med båda händerna. Stå stadigt.
- ▶ Undvik långvarig statisk belastning. Pausa regelbundet.
- ▶ Använd hjälpanordning, t.ex. balansblock.



Buller



Vibrationer

## Buller

- ▶ 80 db(A) ljudtryck - 91 db(A) ljudeffekt

## Vibrationer

- ▶ 3D-värde hand-/armvibrationer: 2,5 m/s<sup>2</sup>
- ▶ Arbetstid insats: ca 08:00 h
- ▶ Arbetstid gräns: ca 08:00 h
- ▶ Vibrationer ökar risken för hörselskador, vita fingrar, samt nerv- och muskelpåverkan.



**0.2 Poäng per minut - Slående verktyg**

Insats: Max 100 poäng per dag

Gräns: Max 400 poäng per dag

## Tekniska data

- ▶ Drift: Batteri 18 V
- ▶ Vikt: 3,3 kg (inkl. batteri)
- ▶ Spiklängd: 50 mm
- ▶ Spikvinkel: 0 °

**OBS!** PSI Personlig säkerhetsintroduktion är ett komplement till, och ersätter inte, tillverkarens manual enligt 2006/42/EG. Framtagen av Swedish Rental i samarbete med Hikoki Power Tools Sweden AB.