



Borrhammare och 84325 Kombihammare, batteridrivna

- ▶ Hilti TE 4A22

Stopp/Nödstop

- ▶ Släpp strömbrytaren. Ta ut batteriet.

Kontrollera före start

- ▶ Strömbrytaren: i OFF-läge när batteriet ansluts.
- ▶ Borr/mejsel: av rätt typ, oskadat och riktigt monterat.
- ▶ Sidohandtag, om sådant finns för maskinen: riktigt monterat.



Skyddsfunktioner

- ▶ Överbelastningsskydd

Användningsområde

- ▶ Betong, sten, tegel.

Start

- ▶ Sätt i batteriet. Tryck på ON/OFF-brytaren.

Tillsyn/Inspektion

- ▶ Stäng av maskinen och ta ut batteriet före all tillsyn/inspektion.
- ▶ Rör inte borret/mejseln förrän det svalnat.
- ▶ Håll maskinen ren.

Säker användning/Risikanaly

- ▶ Se till att det inte finns några el- eller gasledningar där arbetet ska utföras.
- ▶ Håll arbetsplatsen fri från brännbara, brandfarliga och explosiva ämnen.
- ▶ Spänn fast och fixera lösa arbetsstycken.
- ▶ Använd inte högre anpressningstryck än nödvändigt.
- ▶ Använd om möjligt punktutsug, annars luftrenare.
- ▶ Stäng alltid av maskinen innan du lämnar den.

Ergonomi

- ▶ Håll maskinen med båda händerna. Stå stadigt.
- ▶ Sänk axlarna. Håll överarmarna så nära kroppen som möjligt.
- ▶ Undvik långvarig statisk belastning. Pausa regelbundet.



Buller



Damm



Vibrationer

Buller

- ▶ 88 db(A) ljudtryck - 99 db(A) ljudeffekt

Vibrationer

- ▶ 3D-värde hand-/armvibrationer: 11 m/s²
- ▶ Arbetstid insats: ca 00:25 h
- ▶ Arbetstid gräns: ca 01:35 h
- ▶ Vibrationer ökar risken för hörselskador, vita fingrar, samt nerv- och muskelpåverkan.



4 Poäng per minut - Slående verktyg

Insats: Max 100 poäng per dag

Gräns: Max 400 poäng per dag

Tekniska data

- ▶ Drift: Batteri 21,6 V
- ▶ Vikt: 3,3 kg (inkl. batteri)

OBS! PSI Personlig säkerhetsintroduktion är ett komplement till, och ersätter inte, tillverkarens manual enligt 2006/42/EG. Framtagen av Swedish Rental i samarbete med Hilti Svenska AB.