

Läs innan användning

För utbildade användare över 18 år

Vibratorplatta, fram-/backgående, förbränningsmotordriven

- ▶ Swepac FB 515

Stopp/Nödstop

- ▶ Information saknas

Kontrollera före start

- ▶ Fram-/backreglage, om maskinen har sådana: i neutralläge.
- ▶ Vibrationsreglaget, om maskinen har sådant: i OFF-läge.

Ej Granskad



Säker användning/Risikanalyt

- ▶ Tipprisk, maskinen bör inte köras i lutande plan.
- ▶ Titta åt det håll maskinen går, och se till att inte bli klämd mellan maskinen och fast objekt.
- ▶ Vattna vid behov mot damm.
- ▶ Stäng alltid av maskinen innan du lämnar den.

Ergonomi

- ▶ Håll maskinen med båda händerna.
- ▶ Sänk axlarna. Håll överarmarna så nära kroppen som möjligt.



Skyddsfunktioner

- ▶ Information saknas

Användningsområde

- ▶ Information saknas

Start

- ▶ Information saknas

Tillsyn/Inspektion

- ▶ Stäng av maskinen och bryt bränsletillförseln före all tillsyn/inspektion.
- ▶ Skydda hud och ögon vid påfyllning av bränsle och oljor.

Buller

- ▶ Information saknas db(A) ljudtryck - Information saknas db(A) ljudeffekt

Vibrationer

- ▶ 3D-värde hand-/armvibrationer: Information saknas m/s²
- ▶ Arbetstid insats: ca Information saknas
- ▶ Arbetstid gräns: ca Information saknas
- ▶ Vibrationer ökar risken för hörselskador, vita fingrar, samt nerv- och muskelpåverkan.

Tekniska data

- ▶ Drivmedel: Information saknas
- ▶ Vikt: Information saknas kg
- ▶ Effekt: Information saknas kW

OBS! PSI Personlig säkerhetsintroduktion är ett komplement till, och ersätter inte, tillverkarens manual. Framtagen av Swedish Rental i samarbete med Swepac AB.