

Läs innan användning

För utbildade användare över 18 år

Mutterdragare, batteridrivna

- ▶ Hilti SIW 6ATA22 01

Stopp/Nödstop

- ▶ Släpp ON/OFF - brytaren. Ta ur batteriet.

Kontrollera före start

- ▶ Strömbrytaren: i OFF-läge när batteriet ansluts.
- ▶ Hylsa: av rätt typ, oskadad och riktigt monterad.
- ▶ Stöd-/sidohandtag: riktigt monterat.



Skyddsfunktioner

- ▶ Information saknas

Användningsområde

- ▶ Skruvning och bultåtdragning i diverse material.

Start

- ▶ Anslut batteriet, tryck på ON/OFF-brytaren.

Tillsyn/Inspektion

- ▶ Stäng av maskinen och ta ut batteriet före all tillsyn/inspektion.
- ▶ Rör inte hylsan förrän den slutat rotera.
- ▶ Håll maskinen ren.

Säker användning/Risikanaly

- ▶ Säkra arbetsområdet.
- ▶ Spänn fast och fixera lösa arbetsstycken.
- ▶ Använd inte högre anpressningstryck än nödvändigt.
- ▶ Stäng alltid av maskinen innan du lämnar den.

Ergonomi

- ▶ Stå stadigt.
- ▶ Undvik att arbeta med böjd, vriden eller sträckt kroppsställning.



Buller



Vibrationer

Buller

- ▶ 94 db(A) ljudtryck - 105 db(A) ljudeffekt

Vibrationer

- ▶ 3D-värde hand-/armvibrationer: 9,2 m/s²
- ▶ Arbetstid insats: ca 00:35 h
- ▶ Arbetstid gräns: ca 02:20 h
- ▶ Vibrationer ökar risken för hörselskador, vita fingrar, samt nerv- och muskelpåverkan.



2.8 Poäng per minut - Slående verktyg

Insats: Max 100 poäng per dag

Gräns: Max 400 poäng per dag

Tekniska data

- ▶ Drift: Batteri 21,6 V
- ▶ Verktygsfäste: 1/2"
- ▶ Max bultkapacitet: M16
- ▶ Max vridmoment: 213 Nm
- ▶ Vikt: 1,8 kg (inkl. batteri)

OBS! PSI Personlig säkerhetsintroduktion är ett komplement till, och ersätter inte, tillverkarens manual enligt 2006/42/EG. Framtagen av Swedish Rental i samarbete med Hilti Svenska AB.