



## Läs innan användning

För utbildade användare över 18 år

### Klyvsåg, eldriven

- ▶ DeWalt DCS 7485T2

### Stopp/Nödstopp

- ▶ Tryck på OFF-brytaren ( "0" röd). Ta ut batteriet.

### Kontrollera före start

- ▶ Anslut utrustning för dammbekämpning.
- ▶ Strömbrytaren: i OFF-läge när elen ansluts.
- ▶ Klinga: av rätt typ, oskadad och riktigt monterad.
- ▶ Skyddskåpa: oskadad och fungerande.



### Skyddsfunktioner

- ▶ Klingskydd

### Användningsområde

- ▶ Plast, trä, träskivor.

### Start

- ▶ Anslut batteriet, tryck på ON-brytaren ("1" grön)

### Tillsyn/Inspektion

- ▶ Stäng av maskinen och bryt elanslutningen före all tillsyn/inspektion.
- ▶ Rör inte klingan förrän den slutat rotera.
- ▶ Vassa verktyg. Använd handskar vid byte.
- ▶ Håll maskinen ren.

### Säker användning/Risikanalyt

- ▶ Minimera dammet! Asbest-, kvarts- och trädam kan leda till silikos, KOL, hjärt- och kärlsjukdomar och cancer.
- ▶ Sågbordet ska stå stabilt på plant underlag.
- ▶ Håll arbetsplatsen ren och i ordning.
- ▶ Stäng av maskinen och bryt elanslutningen före vridning av sågklingan.
- ▶ Skyddskåpan ska vara monterad så länge arbete pågår.
- ▶ Använd om möjligt punktutslut, annars luftrenare.
- ▶ Stäng alltid av maskinen innan du lämnar den.

### Ergonomi

- ▶ Stå stadigt.
- ▶ Sänk axlarna. Håll överarmarna så nära kroppen som möjligt.



### Buller

- ▶ 86 db(A) ljudtryck - 100 db(A) ljudeffekt

### Vibrationer

- ▶ Tänk på att hand-/armvibrationer fortplantas genom materialet du håller i.
- ▶ Vibrationer ökar risken för hörselskador, vita fingrar, samt nerv- och muskelpåverkan.

### Tekniska data

- ▶ Drift: Batteri Flexvolt 54 V
- ▶ Vikt: 21,5 kg
- ▶ Klingdiameter: 210 mm
- ▶ Effekt: < 2.5 W

**OBS!** PSI Personlig säkerhetsintroduktion är ett komplement till, och ersätter inte, tillverkarens manual enligt 2006/42/EG. Framtagen av Swedish Rental i samarbete med Stanley Black & Decker Sweden AB.