



## Läs innan användning

För utbildade användare över 18 år

### Stavvibrator för valvgjutning, int. frekvensomf.

- ▶ Swepac PVEL-D 38 till 65

### Stopp/Nödstopp

- ▶ Tryck på strömställare "O". Bryt elanslutningen.

### Kontrollera före start

- ▶ Strömkällan: försedd med jordfelsbrytare.
- ▶ Vibrationsreglaget: i OFF-läge när elen ansluts.



### Skyddsfunktioner

- ▶ Skydd mot elöverslag i manöverboxen. Utlösningsskyddsfunktion i mjukvaran.

### Användningsområde

- ▶ Betong (gjutning)

### Start

- ▶ Anslut elkontakt. Tryck på startknapp "1"

### Tillsyn/Inspektion

- ▶ Stäng av maskinen och bryt elanslutningen före all tillsyn/inspektion.
- ▶ Håll maskinen ren.

### Säker användning/Risikanalyt

- ▶ Håll händerna borta från start-/stoppanordningen tills arbetet ska påbörjas.
- ▶ Håll i handtaget/skyddsslangen för att undvika onödiga vibrationer.
- ▶ Se till att övriga kroppsdelar inte har kontakt med maskinen när vibratören är aktiverad.
- ▶ Stäng alltid av maskinen innan du lämnar den.

### Ergonomi

- ▶ Stå stadigt.
- ▶ Undvik långvarig statisk belastning. Pausa regelbundet.



Buller



Damm



Vibrationer

### Buller

- ▶ < 80 db(A) ljudtryck - Ej relevant db(A) ljudeffekt

### Vibrationer

- ▶ 3D-värde hand-/armvibrationer: < 2.5 m/s<sup>2</sup>
- ▶ Arbetstid insats: ca 08:00 h
- ▶ Arbetstid gräns: ca 08:00 h
- ▶ Vibrationer ökar risken för hörselskador, vita fingrar, samt nerv- och muskelpåverkan.

**0.2**

0.2 Poäng per minut

Insats: Max 100 poäng per dag

Gräns: Max 400 poäng per dag

### Tekniska data

- ▶ Drift: 1-fas 230 V stickuttag
- ▶ Vikt: 12.15.17.21 kg
- ▶ Tubdiameter: 38.50.58.65 mm
- ▶ Effekt: 1500 W

**OBS!** PSI Personlig säkerhetsintroduktion är ett komplement till, och ersätter inte, tillverkarens manual enligt 2006/42/EG. Framtagen av Swedish Rental i samarbete med Swepac AB.