



## Läs innan användning

För utbildade användare över 18 år

### Kombihammare, eldriven

- ▶ Hilti TE 60ATC/AVR

### Stopp/Nödstop

- ▶ Släpp ON/OFF-brytaren. Bryt elanslutningen.

### Kontrollera före start

- ▶ Strömbrytaren: i OFF-läge när elen ansluts.
- ▶ Borr/mejsel: av rätt typ, oskadat och riktigt monterat.
- ▶ Sidohandtag, om sådant finns för maskinen: riktigt monterat.



### Skyddsfunktioner

- ▶ Vibrationsdämpande handtag, överbelastningsskydd

### Användningsområde

- ▶ Asfalt, betong, sten, tegel.

### Start

- ▶ Anslut elen. Tryck på ON-knappen.

### Tillsyn/Inspektion

- ▶ Stäng av maskinen och bryt elanslutningen före all tillsyn/inspektion.
- ▶ Rör inte borret/mejseln förrän det svalnat.
- ▶ Håll maskinen ren.

### Säker användning/Risikanaly

- ▶ Minimera dammet! Asbest-, kvarts- och trädam kan leda till silikos, KOL, hjärt- och kärlsjukdomar och cancer.
- ▶ Se till att det inte finns några el- eller gasledningar där arbetet ska utföras.
- ▶ Håll arbetsplatsen fri från brännbara, brandfarliga och explosiva ämnen.
- ▶ Spänn fast och fixera lösa arbetsstycken.
- ▶ Använd inte högre anpressningstryck än nödvändigt.
- ▶ Använd om möjligt punktutsug, annars luftrenare.
- ▶ Stäng alltid av maskinen innan du lämnar den.

### Ergonomi

- ▶ Håll maskinen med båda händerna. Stå stadigt.
- ▶ Sänk axlarna. Håll överarmarna så nära kroppen som möjligt.
- ▶ Undvik långvarig statisk belastning. Pausa regelbundet.



Buller



Damm



Vibrationer

### Buller

- ▶ 99 db(A) ljudtryck - 110 db(A) ljudeffekt

### Vibrationer

- ▶ 3D-värde hand-/armvibrationer: 9 m/s<sup>2</sup>
- ▶ Arbetstid insats: ca 00:37 h
- ▶ Arbetstid gräns: ca 02:25 h
- ▶ Vibrationer ökar risken för hörselskador, vita fingrar, samt nerv- och muskelpåverkan.



**2.7 Poäng per minut - Slående verktyg**

**Insats:** Max 100 poäng per dag

**Gräns:** Max 400 poäng per dag

### Tekniska data

- ▶ Drift: 1-fas 230 V
- ▶ Vikt: 7,4 kg
- ▶ Effekt: 1200 W

**OBS!** PSI Personlig säkerhetsintroduktion är ett komplement till, och ersätter inte, tillverkarens manual enligt 2006/42/EG. Framtagen av Swedish Rental i samarbete med Hilti Svenska AB.