



Läs innan användning

För utbildade användare över 18 år

Kapmaskin för sten, betong, tegel, asfalt, förbränningsmotordriven

▶ Hilti DSH 700

Kunskapskrav

▶ Heta Arbeten

Stopp/Nödstopp

▶ Dra ner ON/OFF-reglaget.

Kontrollera före start

- ▶ Klinga: av rätt typ, oskadad och riktigt monterad.
- ▶ Personlig skyddsutrustning med sågningsskydd.



Skyddsfunktioner

▶ Information saknas

Användningsområde

▶ Asfalt, betong, metall, sten.

Start

- ▶ Ställ strömbrytaren i ON-läge. Fyll pumpknoppen helt med bränsle. Tryck på dekompressionsventilen. Kall motor: chokereglaget uppåt. Varm motor: chokereglaget uppåt och ner igen. Kontrollera att kapskivan löper fritt. En hand i det främre handtaget och en fot på underdelen av det bakre handtaget. Dra i startsnöret tills du känner ett motstånd. Dra med kraft ut startsnöret helt. När maskinen tänds, stäng choken. Upprepa förloppet med stängd choke tills motorn startar. När motorn startar, tryck in gashandtaget.

Tillsyn/Inspektion

- ▶ Stäng av maskinen före all tillsyn/inspektion.
- ▶ Rör inte klingan förrän den slutat rotera.
- ▶ Skydda hud och ögon vid påfyllning av bränsle och oljor.
- ▶ Håll maskinen ren.

Säker användning/Risakanalys

- ▶ Minimera dammet! Asbest-, kvarts- och trädam kan leda till silikos, KOL, hjärt- och kärlsjukdomar och cancer.
- ▶ Spärra av arbetsområdet. Säkra arbetsytan.
- ▶ Håll arbetsplatsen fri från brännbara, brandfarliga och explosiva ämnen.
- ▶ Arbeta aldrig över axelhöjd, från stegar, från byggnadsställningar eller i trånga utrymmen.
- ▶ Sörj för god ventilation vid arbete i slutna miljöer/inomhus.
- ▶ Arbeta med klingan så den inte kan träffa din egen kropp.
- ▶ Stäng alltid av maskinen vid förflyttning.

Ergonomi

- ▶ Håll maskinen med båda händerna. Stå stadigt.
- ▶ Sänk axlarna. Håll överarmarna så nära kroppen som möjligt.



Skyddsfunktioner

▶ Information saknas

Användningsområde

▶ Asfalt, betong, metall, sten.

Start

- ▶ Ställ strömbrytaren i ON-läge. Fyll pumpknoppen helt med bränsle. Tryck på dekompressionsventilen. Kall motor: chokereglaget uppåt. Varm motor: chokereglaget uppåt och ner igen. Kontrollera att kapskivan löper fritt. En hand i det främre handtaget och en fot på underdelen av det bakre handtaget. Dra i startsnöret tills du känner ett motstånd. Dra med kraft ut startsnöret helt. När maskinen tänds, stäng choken. Upprepa förloppet med stängd choke tills motorn startar. När motorn startar, tryck in gashandtaget.

Tillsyn/Inspektion

- ▶ Stäng av maskinen före all tillsyn/inspektion.
- ▶ Rör inte klingan förrän den slutat rotera.
- ▶ Skydda hud och ögon vid påfyllning av bränsle och oljor.
- ▶ Håll maskinen ren.

Buller

▶ 99 db(A) ljudtryck - 111 db(A) ljudeffekt

Vibrationer

- ▶ 3D-värde hand-/armvibrationer: 5 m/s²
- ▶ Arbetstid insats: ca 02:00 h
- ▶ Arbetstid gräns: ca 08:00 h
- ▶ Vibrationer ökar risken för hörselskador, vita fingrar, samt nerv- och muskelpåverkan.



0.8 Poäng per minut

Insats: Max 100 poäng per dag

Gräns: Max 400 poäng per dag

Tekniska data

- ▶ Drivmedel: 2% oljeblandad alkylatbensin
- ▶ Vikt: 11,5 kg
- ▶ Klingdiameter: 300, 350 mm
- ▶ Effekt: 3,7 kW

OBS! PSI Personlig säkerhetsintroduktion är ett komplement till, och ersätter inte, tillverkarens manual enligt 2006/42/EG. Framtagen av Swedish Rental i samarbete med Hilti Svenska AB.