



## Läs innan användning

För utbildade användare över 18 år

### Sänksåg, handhållen, eldriven

- ▶ Festool TS 55REBQ-Plus

### Stopp/Nödstopp

- ▶ Släpp ON/OFF-brytaren. Bryt elanslutningen.

### Kontrollera före start

- ▶ Strömbrytaren: i OFF-läge när elen ansluts.
- ▶ Klinga: av rätt typ, oskadad och riktigt monterad.
- ▶ Anslut utrustning för dammbekämpning.
- ▶ Skyddskåpa: oskadad och fungerande.



### Skyddsfunktioner

- ▶ Information saknas

### Användningsområde

- ▶ Metall, plast, trä.

### Start

- ▶ Anslut elen. Tryck in startspärren, tryck sedan in ON/OFF-knappen.

### Tillsyn/Inspektion

- ▶ Stäng av maskinen och bryt elanslutningen före all tillsyn/inspektion.
- ▶ Rör inte klingan förrän den slutat rotera.
- ▶ Vassa verktyg. Använd handskar vid byte.
- ▶ Håll maskinen ren.

### Säker användning/Risikanalyt

- ▶ Minimera dammet! Asbest-, kvarts- och trädam kan leda till silikos, KOL, hjärt- och kärlsjukdomar och cancer.
- ▶ Stäng alltid av maskinen innan du lämnar den.
- ▶ Håll arbetsplatsen ren och i ordning.
- ▶ Använd extra stöd vid sågning av stora arbetsstycken.
- ▶ Stäck inte in händerna under arbetsstycket.
- ▶ Stå med kroppen på ena sidan av klingan, aldrig i linje med den.
- ▶ Arbeta aldrig över axelhöjd, från stegar, från byggnadsställningar eller i trånga utrymmen.
- ▶ Stäng alltid av maskinen innan du lämnar den.

### Ergonomi

- ▶ Håll maskinen med båda händerna. Stå stadigt.
- ▶ Undvik att arbeta med böjd, vriden eller sträckt kroppsställning.



Buller



Damm



Vibrationer

### Buller

- ▶ 88,5 db(A) ljudtryck - 99,5 db(A) ljudeffekt

### Vibrationer

- ▶ 3D-värde hand-/armvibrationer: 2,8 m/s<sup>2</sup>
- ▶ Arbetstid insats: ca 06:20 h
- ▶ Arbetstid gräns: ca 08:00 h
- ▶ Vibrationer ökar risken för hörselskador, vita fingrar, samt nerv- och muskelpåverkan.



0.3 Poäng per minut

Insats: Max 100 poäng per dag

Gräns: Max 400 poäng per dag

### Tekniska data

- ▶ Drift: 1-fas 230 V
- ▶ Vikt: 4,5 kg
- ▶ Klingdiameter: 160 mm
- ▶ Effekt: 1200 W

**OBS!** PSI Personlig säkerhetsintroduktion är ett komplement till, och ersätter inte, tillverkarens manual enligt 2006/42/EG. Framtagen av Swedish Rental i samarbete med Festool Sverige AB.