



Läs innan användning

För utbildade användare över 18 år

Vibratorplatta, framgående, förbränningsmotor driven

- ▶ Swepac FR 95

Stopp/Nödstop

- ▶ 1. Dra ner gasreglaget till tomgång. 2. Låt den gå på tomgång några minuter om den körts hårt och länge. 3. Vrid strömbrytaren till "OFF". 4. Stäng av bensinkranen

Kontrollera före start

- ▶ Gasreglage: i tomgångsläge.



Skyddsfunktioner

- ▶ Remskydd. Kraftig skyddsram runt motor.

Användningsområde

- ▶ Framgående markvibrator för packning av sand, sten, grus, makadam.

Start

- ▶ 1. Se till att gasreglaget står på tomgångsläge 2. Vrid den röda ON/OFF-brytaren till läge ON. 3. Öppna bränslekranen. 4. Skjut chockreglaget till "ON". Om motorn är varm behövs inte chocken användas. 5. Dra igång motorn distinkt med startsnöret. 6. Skjut tillbaks chocken till avstängt läge.

Tillsyn/Inspektion

- ▶ Stäng av maskinen och bryt bränsletillförseln före all tillsyn/inspektion.
- ▶ Skydda hud och ögon vid påfyllning av bränsle och oljor.

Säker användning/Risikanalyt

- ▶ Tipprisk, maskinen bör inte köras i lutande plan.
- ▶ Titta åt det håll maskinen går, och se till att inte bli klämd mellan maskinen och fast objekt.
- ▶ Vattna vid behov mot damm.
- ▶ Stäng alltid av maskinen innan du lämnar den.

Ergonomi

- ▶ Håll maskinen med båda händerna.
- ▶ Sänk axlarna. Håll överarmarna så nära kroppen som möjligt.



Tillsyn/Inspektion

- ▶ Stäng av maskinen och bryt bränsletillförseln före all tillsyn/inspektion.
- ▶ Skydda hud och ögon vid påfyllning av bränsle och oljor.

Buller

- ▶ 90 db(A) ljudtryck - 105 db(A) ljudeffekt

Vibrationer

- ▶ 3D-värde hand-/armvibrationer: < 2.5 m/s²
- ▶ Arbetstid insats: ca 08:00 h
- ▶ Arbetstid gräns: ca 08:00 h
- ▶ Vibrationer ökar risken för hörselskador, vita fingrar, samt nerv- och muskelpåverkan.



0.2 Poäng per minut

Insats: Max 100 poäng per dag

Gräns: Max 400 poäng per dag

Tekniska data

- ▶ Drivmedel: Bensin 95-98 oktan eller Alkylatbensin
- ▶ Vikt: 89 kg
- ▶ Effekt: 3,6 kW

OBS! PSI Personlig säkerhetsintroduktion är ett komplement till, och ersätter inte, tillverkarens manual enligt 2006/42/EG. Framtagen av Swedish Rental i samarbete med Swepac AB.