

Läs innan användning

För utbildade användare över 18 år

Mattborttagningsmaskin, handhållen eller handförd, eldriven

- ▶ Scanmaskin Multistripper

Stopp/Nödstop

- ▶ Tryck på OFF-brytaren och maskinen stanna direkt. Bryt elanslutningen.

Kontrollera före start

- ▶ Strömbrytaren: i OFF-läge när elen ansluts.
- ▶ Kniv och knivhållare: av rätt typ, oskadad och riktigt monterad.



Skyddsfunktioner

- ▶ Nollspänningssäkring.

Användningsområde

- ▶ Borttagning av limmade golvmaterial ex. mattor, lina, vinyl etc.

Start

- ▶ Anslut elen. Tryck på ON-brytaren, dra ner växelhandtaget och maskinen kommer föra sig framåt.

Tillsyn/Inspektion

- ▶ Stäng av maskinen och bryt elanslutningen före all tillsyn/inspektion.
- ▶ Rör inte knivarna förrän de stannat.
- ▶ Vassa verktyg. Använd handskar vid byte.
- ▶ Håll maskinen ren.

Säker användning/Risikanaly

- ▶ Håll händer och fötter borta från maskinens knivar.
- ▶ Förskär mattan i strimlor vid behov. Använd mattkniv.
- ▶ Kör inte maskinen nära vägg eller hinder så kniven slår emot.
- ▶ Stäng alltid av maskinen innan du lämnar den.

Ergonomi

- ▶ Håll maskinen i ett säkert grepp. Stå stadigt.
- ▶ Sänk axlarna. Håll överarmarna så nära kroppen som möjligt.
- ▶ Justera om möjligt maskinens handtag så det passar dig.



Buller



Vibrationer

Buller

- ▶ 83 db(A) ljudtryck - < 2.5 db(A) ljudeffekt

Vibrationer

- ▶ 3D-värde hand-/armvibrationer: 5,7 m/s²
- ▶ Arbetstid insats: ca 01:30 h
- ▶ Arbetstid gräns: ca 06:05 h
- ▶ Vibrationer ökar risken för hörselskador, vita fingrar, samt nerv- och muskelpåverkan.



1.1 Poäng per minut

Insats: Max 100 poäng per dag

Gräns: Max 400 poäng per dag

Tekniska data

- ▶ Drift: 1-fas 230 V
- ▶ Arbetsbredd: 320 mm
- ▶ Vikt: 70 kg
- ▶ Effekt: 750 W

OBS! PSI Personlig säkerhetsintroduktion är ett komplement till, och ersätter inte, tillverkarens manual enligt 2006/42/EG. Framtagen av Swedish Rental i samarbete med Scanmaskin Sverige AB.