



Läs innan användning

För utbildade användare över 18 år

Kapmaskin, för sten, betong eller tegel, handhållen, batteridrivna.PSI

▶ Husqvarna K 535i

Stopp/Nödstopp

▶ Tryck och håll in start/stoppknappen på knappsatsen tills den gröna lysdioden slocknar. Ta ur batteriet.

Kontrollera före start

- ▶ Strömbrytaren: i OFF-läge när batteriet ansluts.
- ▶ Anslut utrustning för dammbekämpning.
- ▶ Klinga: av rätt typ, oskadad och riktigt monterad.
- ▶ Personlig skyddsutrustning med sågningsskydd.



Skyddsfunktioner

▶ Klingskydd, gasreglagespär

Användningsområde

▶ Betong, granit, sten, tegel.

Start

▶ Anslut batteriet. Tryck och håll in start/stoppknappen tills den gröna lysdioden tänds.

Tillsyn/Inspektion

- ▶ Stäng av maskinen och ta ut batteriet före all tillsyn/inspektion.
- ▶ Rör inte klingan förrän den slutat rotera.
- ▶ Håll maskinen ren.

Säker användning/Risikanalyt

- ▶ Minimera dammet! Asbest-, kvarts- och trädam kan leda till silikos, KOL, hjärt- och kärlsjukdomar och cancer.
- ▶ Spärra av arbetsområdet. Säkra arbetsytan.
- ▶ Håll arbetsplatsen fri från brännbara, brandfarliga och explosiva ämnen.
- ▶ Arbeta aldrig över axelhöjd, från stegar, från byggnadsställningar eller i trånga utrymmen.
- ▶ Arbeta med klingan så den inte kan träffa din egen kropp.
- ▶ Stäng alltid av maskinen vid förflyttning.

Ergonomi

- ▶ Håll maskinen med båda händerna. Stå stadigt.
- ▶ Sänk axlarna. Håll överarmarna så nära kroppen som möjligt.



Skyddsfunktioner

▶ Klingskydd, gasreglagespär

Användningsområde

▶ Betong, granit, sten, tegel.

Start

▶ Anslut batteriet. Tryck och håll in start/stoppknappen tills den gröna lysdioden tänds.

Tillsyn/Inspektion

- ▶ Stäng av maskinen och ta ut batteriet före all tillsyn/inspektion.
- ▶ Rör inte klingan förrän den slutat rotera.
- ▶ Håll maskinen ren.

Buller

▶ 100,5 db(A) ljudtryck - 111,5 db(A) ljudeffekt

Vibrationer

- ▶ 3D-värde hand-/armvibrationer: < 2.5 m/s²
- ▶ Arbetstid insats: ca 08:00 h
- ▶ Arbetstid gräns: ca 08:00 h
- ▶ Vibrationer ökar risken för hörselskador, vita fingrar, samt nerv- och muskelpåverkan.



0.2 Poäng per minut

Insats: Max 100 poäng per dag

Gräns: Max 400 poäng per dag

Tekniska data

- ▶ Drift: Batteri 36 V
- ▶ Vikt: 3,5 kg
- ▶ Klingdiameter: 230 mm

OBS! PSI Personlig säkerhetsintroduktion är ett komplement till, och ersätter inte, tillverkarens manual enligt 2006/42/EG. Framtagen av Swedish Rental i samarbete med Husqvarna Construction Products.