

Läs innan användning

För utbildade användare över 18 år

Borrmaskin/skruvdragare, batteridrivna

- ▶ Hilti SF 4A22 01

Stopp/Nödstopp

- ▶ Släpp ON/OFF knappen. Ta ur batteriet.

Kontrollera före start

- ▶ Strömbrytaren: i OFF-läge när batteriet ansluts.
- ▶ Borr/bits: av rätt typ, oskadat och riktigt monterat.



Skyddsfunktioner

- ▶ ATC- Aktiv vridmomentskontroll

Användningsområde

- ▶ Lätt borrar och skruvning i trä, metall och plast

Start

- ▶ Anslut batteriet, tryck på ON/OFF- brytaren.

Tillsyn/Inspektion

- ▶ Stäng av maskinen och ta ut batteriet före all tillsyn/inspektion.
- ▶ Rör inte borret/bitset förrän det svalnat.
- ▶ Håll maskinen ren.

Säker användning/Risikanalyt

- ▶ Spänn fast och fixera lösa arbetsstycken.
- ▶ Se till att det inte finns några el- eller gasledningar där arbetet ska utföras.
- ▶ Använd om möjligt punktutsug, annars luftrenare.
- ▶ Använd inte högre anpressningstryck än nödvändigt.
- ▶ Stäng alltid av maskinen innan du lämnar den.

Ergonomi

- ▶ Håll maskinen i ett säkert grepp. Stå stadigt.
- ▶ Undvik att arbeta med böjd, vriden eller sträckt kroppsställning.



Buller



Damm



Vibrationer

Buller

- ▶ 72 db(A) ljudtryck - 83 db(A) ljudeffekt

Vibrationer

- ▶ 3D-värde hand-/armvibrationer: 2,6 m/s²
- ▶ Arbetstid insats: ca 07:20 h
- ▶ Arbetstid gräns: ca 08:00 h
- ▶ Vibrationer ökar risken för hörselskador, vita fingrar, samt nerv- och muskelpåverkan.



0.2 Poäng per minut

Insats: Max 100 poäng per dag

Gräns: Max 400 poäng per dag

Tekniska data

- ▶ Drift: Batteri 21,6 V
- ▶ Chuckkapacitet: 13 mm
- ▶ Vikt: 2,4 kg (inkl. batteri)

OBS! PSI Personlig säkerhetsintroduktion är ett komplement till, och ersätter inte, tillverkarens manual enligt 2006/42/EG. Framtagen av Swedish Rental i samarbete med Hilti Svenska AB.