

## Läs innan användning

För utbildade användare över 18 år



## Slagskruvdragare, batteridrivna

- ▶ Hilti SID 4A22

## Stopp/Nödstopp

- ▶ Släpp ON/OFF-brytaren. Ta ur batteriet.

## Kontrollera före start

- ▶ Strömbrytaren: i OFF-läge när batteriet ansluts.
- ▶ Bits, bitshållare eller hylsa: av rätt typ, oskadade och riktigt monterade.



## Skyddsfunktioner

- ▶ Vibrationsdämpande handtag

## Användningsområde

- ▶ Betong, metall, murverk, trä.

## Start

- ▶ Sätt i batteriet. Tryck på ON/OFF-brytaren.

## Tillsyn/Inspektion

- ▶ Stäng av maskinen och ta ut batteriet före all tillsyn/inspektion.
- ▶ Rör inte bitset förrän det slutat rotera och svalnat.
- ▶ Håll maskinen ren.

## Säker användning/Risikanalyt

- ▶ Säkra arbetsområdet.
- ▶ Se till att det inte finns några el- eller gasledningar där arbetet ska utföras.
- ▶ Håll maskinen vinkelrätt mot skruvytan.
- ▶ Använd inte högre anpressningstryck än nödvändigt.
- ▶ Stäng alltid av maskinen innan du lämnar den.

## Ergonomi

- ▶ Stå stadigt.
- ▶ Undvik att arbeta med böjd, vriden eller sträckt kroppsställning.
- ▶ Undvik långvarig statisk belastning. Pausa regelbundet.



Buller



Vibrationer

## Buller

- ▶ 87 db(A) ljudtryck - 98 db(A) ljudeffekt

## Vibrationer

- ▶ 3D-värde hand-/armvibrationer: 12 m/s<sup>2</sup>
- ▶ Arbetstid insats: ca 00:21 h
- ▶ Arbetstid gräns: ca 01:20 h
- ▶ Vibrationer ökar risken för hörselskador, vita fingrar, samt nerv- och muskelpåverkan.



**4.8 Poäng per minut - Slående verktyg**

**Insats:** Max 100 poäng per dag

**Gräns:** Max 400 poäng per dag

## Tekniska data

- ▶ Drift: Batteri 21,6 V
- ▶ Verktygsfäste: 1/4"
- ▶ Max skruvdiameter: 16 mm
- ▶ Vikt: 1,5 kg (inkl. batteri)

**OBS!** PSI Personlig säkerhetsintroduktion är ett komplement till, och ersätter inte, tillverkarens manual enligt 2006/42/EG. Framtagen av Swedish Rental i samarbete med Hilti Svenska AB.